



Fiche cyclo

Calage de l'allumage

- Enlever les carters du cyclomoteur
- Enlever la bougie et le volant magnétique à l'aide d'un arrache-volant
- Placer une tige graduée dans le puits de la bougie et placer le piston au point mort **haut** c'est-à-dire au moment où le piston ne monte plus mais ne redescend pas non plus
- Mesurer l'avance nécessaire (voir notice du cyclo, ici elle est de 2,5 mm)
- Une fois l'avance réalisée, placer le volant au niveau du repère (indication d'une flèche)
- Re-serrer le volant magnétique et replacer la bougie.



Attention : le réglage du rupteur a un rôle important sur l'allumage.