



# Fiche cyclo

## Pas d'étincelles à la bougie

- Enlever la bougie : ■ Si elle est noire, la nettoyer avec une brosse métallique.
  - Si elle ne présente pas de symptôme gênants :
- Enlever le volant magnétique à l'aide d'un arrache-volant
- Vérifier la connexion entre la bobine d'éclairage et la bougie. Si toujours pas d'étincelles :
- Changer la bobine d'allumage et/ou le condensateur



**Attention : Vérifier que la bougie que vous utilisez est la bonne (voir le catalogue des pièces détachées du cyclo)**